

SMC-2000 & SMC+ ROS 설정 설명서

SYNEREX, Inc.



목 차

1	개요.		3
2	제한/	사항	3
3	SMC-	-2000 & SMC+ 설정파일 적용	3
	3.1	설정파일 다운로드	3
	3.2	설정 파일 적용	3
4	SMC-	-2000 단독구성	5
	4.1	전원 및 통신 포트 연결	5
	4.2	연결 확인	5
5	SMC-	-2000 & SMC+ 듀얼 GNSS 수신기 구성	6
	5.1	SMC-2000 전원 및 통신 포트 연결	6
	5.2	SMC+ 전원 및 통신포트 연결	7
	5.3	연결 확인	7
	5.4	GPS Heading 사용시 주의사항	8
6	ROS/	ROS2에서 SMC-2000 & SMC+ 사용 방법	9
	6.1	ROS-ublox 패키지 설치	9
	6.2	패키지 설정 파일 및 실행 파일 수정(ROS1: noetic, melodic 등)	10
	6.3	패키지 설정 파일 및 실행 파일 수정 (ROS2: foxy, humble)	14
	6.4	RQT를 통한 Topic 확인	16
7	ROS2	! Humble 에서 SMC-2000 & SMC+ 사용 방법	17
	7.1	패키지 설치	17
	7.2	패키지 수정, 빌드	17
	7.3	패키지 실행	19
	7.4	RQT를 통한 Topic 확인	19
8	SMC2	2000 & SMC+ 사용하여 Heading 확인	20



1 개요

SMC-2000 & SMC+를 ROS와 연동하는 방법에 대해서 기술한 문서입니다.

현재 ROS에서 SMC-2000 & SMC+의 GPS Heading 정보를 사용하기 위해서는 Moving base, Rover 로 각각 설정하여 사용해야 합니다.

2 제한사항

이 문서의 설정 방법은 아래 버전에서 테스트한 방법입니다. 각 ROS의 Linux 환경은 최적화된 Ubuntu 버전에서 테스트 하였습니다.

- ROS(noetic, melodic), ROS2(foxy, humble)

해당 버전이 아닌 경우에는 설정 방법이 상이할 수 있습니다.

ROS2 Humble을 사용하시는 경우 6장의 방식을 활용하셔도 SMC-2000 & SMC+를 활용하시는데 큰 문 제는 없으나, <u>https://github.com/KumarRobotics/ublox.git</u> 의 소스를 직접 colcon build를 활용(7장)하시는 것을 권장 드립니다. 현재 ros에서 제공하는 ublox 패키지의 경우 ros로 rtcm 노드를 만들어 보정 정보 를 직접 넣어주었을 때 적용이 되지 않는 문제점이 있습니다.

3 SMC-2000 & SMC+ 설정파일 적용

3.1 설정파일 다운로드

https://synerex.tistory.com/4

3.2 설정 파일 적용

SMC-2000(or SMC+)이 동작 중일 때, SMC-2000 상부의 GPS USB 와 PC 를 연결하십시오.
 SMC+는 동봉된 USB 연결 케이블을 사용해 연결해 주십시오.



② 2. U-center 실행 후 인식된 포트로 연결하십시오.

u-center 22.07					
File Edit View Player Receiver	Tools Window	Help			
D 📙 🗳 🗸 🍜 🛃 X 🐚 I	8 😹				
诸 🛍 😭 🗈 🗉 🗵 💌 🗸	- 🔤 🔹 🚮	- 🗖 🔯	i 🔯 🗉 🖬	* *	0 23
[≜ ● ► ▪ ₩ ≪ I► I	+ 1			 	I
IH IW IC 🔠 🕮 🏕 🏕 💠					
[
Disconnect	Ctrl-0				
COM3	Ctrl-3				
Network connection	>				
Location API					
Sensor API	>				
Universal Coss Driver (Win 10					

③ 3. 상단 메뉴바 > Tools > Receiver Configuration 을 실행하여 주십시오.

File Edit View Player Receiver Tools Window Help Image: Second Secon	P COM3 @ 9600 - u-center 22.07		
Image: Construction of the second	File Edit View Player Receiver	Tools Window Help	
Legacy Firmware Update Dump Receiver Diagnostics □	D 🖬 🗳 🗸 🗇 📴 🕹 🖬 🖷	Firmware Update	Ctrl+U
∴ ▲ ● ▶ ▼ → ↓ ↓ ▶ ↓ u-blox 7/8/M8 Retrieve Log ↓ H ↓ W ↓ □ ↓ ↓ ↓ · → ↓ ↓ H ↓ W ↓ □ ↓ ↓ ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓ · → ↓	🖹 🛍 🖹 🗈 🗉 🛛 🖬 🕶 🛛	Legacy Firmware Update Dump Receiver Diagnostics	
Image: Image		u-blox 7/8/M8 Retrieve Log	— →I
AssistNow Online >> Receiver Configuration Hotkeys	🖡 🕼 🕻с 🚼 🏭 🍘 🍲 💧	AssistNow Offline	>
Receiver Configuration	·	AssistNow Online	>
Hotkeys	161 📇 🚿 🛛 🖍 🔟 🕈 🗤	Receiver Configuration	
Desfanses		Hotkeys	
Preferences		Preferences	

 ④ 4. Configuration file 의 ...버튼을 클릭하여 용도에 적합한 Configuration file 을 선택한 후 Transfer GNSS -> File 버튼을 클릭하여 Configuration file 을 적용하여 주십시오.

Load/Save Receiver Configuration	×
Generation: u-blox Generation 9	
Configuration file:	
Edit	
Save configuration	
Retries (for every message):	Transfer GNSS -> File
Load configuration	
Store configuration intoBBR/Flash (non-volatile memory)	Transfer file -> GNSS
	Close

SMC-2000 에는 05.MB_SMC-2000_F9P setting_FW1.30_5Hz_5_BASE.txt 파일을 적용, SMC+에는 06.MB_SMC+PLS_F9P setting_FW1.30_5Hz_ROVER.txt 파일을 적용해 주십시오.

 ⑤ 5. 상단 메뉴바 > View > Messages View 를 실행 한 후 UBX>CFG>CFG 항목에서 Save current configuration 을 선택 한 후 왼쪽 하단의 Send 버튼을 클릭하여 현재값을 저장해 주십시오.





4 SMC-2000 단독구성

4.1 전원 및 통신 포트 연결



SMC-2000을 단독으로 연결시에는 아래 포트를 기본적으로 연결을 해야 합니다. LTE 안테나 포트(①)

- LTE Antenna 연결

GPS 안테나 포트(③)

- GPS Antenna 연결

GPS USB 포트(②)

- 사용할 장치와 연결

4.2 연결 확인

Ubunbu 에 SMC2000 의 GPS USB 로 연결을 했을 때 Ubuntu 에서 장치 이름은 일반적으로 "/dev/ttyACM0"로 인식이 되고 이 장치명은 시스템에 따라서 상이할 수 있습니다.



Ubuntu에서 터미널을 열고 입력 메시지 확인 명령 실행합니다. Permission denied 라는 메시지가 출력되면 sudo 를 추가해서 명령을 실행하거나 장치 접근권한 변경 명령을 실행한 뒤에 입력 메세지 명령을 실행하면 SMC2000에서 출력되는 NMEA 메시지를 확인할 수 있습니다..

· 🖸 💿 🛄 🗗 🥖 🛄 🖳 🔚 🕌 🐼 💽 없음

- 우 클릭 후 u-blox AG - www.u-blox.com u-blox GNSS receiver[01000] 클릭 후 연결 SMC-2000

터미널 창 오픈 후

(USB-A 를 PC 에 연결하는 순서에 따라 SMC-2000 과 연결된 포트인 ACM0 가 정해진다.)

SMC-2000

- 장치 접근권한 변경 : sudo chmod a+rw /dev/ttyACM0

- 입력 메시지 확인 명령 : cat /dev/ttyACM0

75,M,31.4,1002*60
\$GNGGA,073710.60,3733.6357792,N,12659.6088418,E,5,12,0.53,78.556,M,18.4 75,M,31.6,1002*65
\$GNGGA,073710.80,3733.6357887,N,12659.6088347,E,5,12,0.53,78.493,M,18.4 75,M,31.8,1002*6B
\$GNGGA,073711.00,3733.6357969,N,12659.6088286,E,5,12,0.53,78.441,M,18.4 75,M,32.0,1002*6B
SGNGGA,073711.20,3733.6358044,N,12659.6088233,E,5,12,0.53,78.392,M,18.4 75,M,32.2,1002*65
\$GNGGA,073711.40,3733.6358107,N,12659.6088184,E,5,12,0.53,78.351,M,18.4 75,M,32.4,1002*63
\$GNGGA,073711.60,3733.6358187,N,12659.6088123,E,5,12,0.53,78.290,M,18.4 75,M,32.6,1002*6A
\$GNGGA,073711.80,3733.6358257,N,12659.6088073,E,5,12,0.53,78.237,M,18.4 75,M,32.8,1002*6D
\$GNTXT,01,01,01,NMEA unknown msg*46
\$GNTXT,01,01,01,NMEA unknown msg*46
\$GNTXT,01,01,01,NMEA unknown msg*46
\$GNGGA,073712.00,3733.6358325,N,12659.6088025,E,5,12,0.53,78.190,M,18.4 75,M,33.0,1002*66
<pre>\$GNGGA.073712.20.3733.6358382.N,12659.6087990.E,5,12.0.53,78.150,M,18.4 75,M,33.2,1002*6F</pre>
\$GNGGA,073712.40,3733.6358440,N,12659.6087943,E,5,12,0.53,78.110,M,18.4 75,M,33.4,1002*6C
\$GNGGA,073712.60,3733.6358506,N,12659.6087890,E,5,12,0.53,78.057,M,18.4 75,M,33.6,1002*62
\$GNGGA,073712.80,3733.6358567,N,12659.6087832,E,5,12,0.53,78.010,M,18.4 75,M,33.8,1002*6E

NMEA 메시지가 출력이 안되는 경우에는 시스템의 인식된 SMC2000의 장치명을 다시 확인하고 시도해야합니다.

5 SMC-2000 & SMC+ 듀얼 GNSS 수신기 구성

5.1 SMC-2000 전원 및 통신 포트 연결

"4.1 전원 및 통신 포트 연결" 절에 있는 SMC-2000 단독 구성시의 연결과 동일하게 진행합니다.

SMC2000 & SMC+ ROS 설정 설명서



5.2 SMC+ 전원 및 통신포트 연결



SMC+ 의 전원 및 기본 통신 포트 연결은 아래와 같은 포트를 연결합니다.

GPS 안테나 포트(④)

- GPS Antenna 연결

GPS USB 포트(①)

- 사용할 장치와 연결
- 동봉된 USB연결 케이블을 사용해 연결

GPS UART2 포트(②)

- SMC-2000과 SMC+연결
- SMC-2000의 GPS UART2 포트와 SMC+의 GPS UART2 포트는 아래 케이블을 사용



5.3 연결 확인

"4.2 전원 및 통신 포트 연결" 절에 있는 SMC-2000 단독 구성시의 확인과 동일하게 진행합니다 SMC+의 연결 확인 시 장치명은 시스템에 인식된 SMC+의 장치명을 이용해서 진행해야 합니다.



5.4 GPS Heading 사용시 주의사항

두 안테나 사이의 거리가 너무 가까우면 Heading값이 출력되지 않을 수 있습니다.(아래 그래프 참고)



Figure 1: ZED-F9P-04B moving base RTK heading accuracy versus baseline length



6 ROS/ROS2에서 SMC-2000 & SMC+ 사용 방법

6.1 ROS-ublox 패키지 설치

ROS에서 제공하는 ublox 패키지를 설치합니다. \$ sudo apt install ros-<version>-ublox

정상적으로 설치되었을 경우 다음과 같이 ublox 패키지가 설치됩니다. \$ ls /opt/ros/<version>/include | grep ublox ublox ublox_gps ublox_msgs or ublox_gps ublox_msgs ublox_msgs ublox_serialization

원본 패키지 주소: https://github.com/KumarRobotics/ublox.git

아래는 ublox 패키지의 기본적인 설정 및 실행 방법 입니다. Baudrate, GNSS 설정 등 보다 자세한 설정 옵션은 위의 원본 사이트에서 확인하실 수 있습니다.



6.2 패키지 설정 파일 및 실행 파일 수정(ROS1: noetic, melodic 등)

/opt/ros/<version>/share/ublox_gps의 하위 폴더 config와 launch에 다음과 같은 파일을 추가합니다. launch/ublox_f9p_base.launch

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<launch>
                                   value="ublox" />
 <arg name="node_name"
 <arg name="param_file_name"
                                   value="zed_f9p_base" />
 <arg name="param_file_dir"
                                  default="$(find ublox_gps)/config" />
 <arg name="output"
                                   default="screen" />
 <arg name="respawn"
                                   default="true" />
 <arg name="respawn_delay"
                                   default="30" />
 <arg name="clear_params"
                                   default="true" />
  <node pkg="ublox_gps" type="ublox_gps" name="$(arg node_name)"
        output="$(arg output)"
       clear_params="$(arg clear_params)"
       respawn="$(arg respawn)"
       respawn_delay="$(arg respawn_delay)">
    <rosparam command="load"
             file="$(arg param_file_dir)/$(arg param_file_name).yaml" />
```



```
launch/ublox_f9p_rover.launch
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<launch>
  <arg name="node_name"
                                    value="ublox" />
                                   value="zed_f9p_rover" />
 <arg name="param_file_name"
 <arg name="param_file_dir"
                                  default="$(find ublox_gps)/config" />
 <arg name="output"
                                   default="screen" />
                                   default="true" />
 <arg name="respawn"
 <arg name="respawn_delay"
                                   default="30" />
 <arg name="clear_params"
                                   default="true" />
  <node pkg="ublox_gps" type="ublox_gps" name="$(arg node_name)"
        output="$(arg output)"
       clear_params="$(arg clear_params)"
       respawn="$(arg respawn)"
        respawn_delay="$(arg respawn_delay)">
    <rosparam command="load"
              file="$(arg param_file_dir)/$(arg param_file_name).yaml" />
  </node>
```



С



config/zed_f9p_rover.yaml

```
debug: 0
device: /dev/<device>
frame_id: gps
uart1:
  baudrate: 115200 # config buadrate
  in: 35
  out: 35
rate: 5.0 # config hz
tmode3: 0
inf:
  all: true
publish: #원하시는 topic 명
  all: false
  aid:
    hui: false
  nav:
    posecef: false
    relposned: true
            # default = gps only
gnss:
  sbas: false
  galileo: false
  beidou: false
```

다음의 명령어를 통해 패키지 및 SMC-2000이 정상적으로 동작하는 것을 확인하실 수 있습니다. roslaunch ublox_gps ublox_f9p_base.launch roslaunch ublox_gps ublox_f9p_rover.launch



6.3 패키지 설정 파일 및 실행 파일 수정 (ROS2: foxy, humble)

각 설정 파일의 저장 경로는 ROS1과 동일합니다.(첨부)

cd /opt/ros/<version>/share/ublox_gps/launch

sudo vim ublox_f9p_base_launch.py



sudo vim ublox_f9p_rover_launch.py

import os		
<pre>import ament_index_python.packages import launch import launch_ros.actions</pre>		
<pre>def generate_launch_description(): config_directory = os.path.join(ament_index_python.packages.get_package_share_directory('ublox_gps'), 'config') params = os.path.join(config_directory, 'zed_f9p_rover.yaml') ublox_gps_node = launch_ros.actions.Node(package='ublox_gps', executable='ublox_gps, output='both', parameters=[params], remappings=[</pre>		
<pre>return launch.LaunchDescription([ublox_gps_node,</pre>		
<pre>launch.actions.RegisterEventHandler(event_handler=launch.event_handlers.OnProcessExit(target_action=ublox_gps_node, on_exit=[launch.actions.EmitEvent(event=launch.events.Shutdown())],)),</pre>		
1)		
"ublox_f9p_rover_launch.py" 36L, 1668B	1,1	All



저장경로 : cd /opt/ros/<version>/share/ublox_gps/config

sudo vim zed_f9p_base.yaml(디바이스 명 확인 및 변경)

ublox_gps_node:	
rosparameters:	
debug: 0	
device: /dev/ttyACM0	
frame_id: gps	
uart1:	
baudrate: 460800	
in: 35	
out: 35	
rate: 8.0	
tmode3: 0	
inf:	
all: true	
publish:	
all: false	
aid:	
hui: f alse	
nav:	
posecef: false	

sudo vim zed_f9p_rover.yaml(디바이스 명 확인 및 변경)





다음의 명령어를 통해 패키지 및 SMC-2000이 정상적으로 동작하는 것을 확인하실 수 있습니다.

ros2 launch ublox_gps ublox_f9p_base_launch.py

<pre>synerex01@synerex01-VirtualBox:~\$ ros2 launch ublox_gps ublox_f9p_base_launch.py</pre>
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/synerex01/.ros/log/2023-08-17-10-15-37-888385-synerex01-VirtualB
ox-2459
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [ublox_gps_node-1]: process started with pid [2460]
[ublox_gps_node-1] [INF0] [1692234937.995583786] [ublox_gps_node]: U-Blox: Opened serial port /dev/ttyACM0
[ublox_gps_node-1] [INF0] [1692234938.001463801] [ublox_gps_node]: EXT CORE 1.00 (9acf11), HW VER: 00190000
[ublox_gps_node-1] [INFO] [1692234938.003082081] [ublox_gps_node]: U-Blox Firmware Version: 9
[ublox_gps_node-1] [WARN] [1692234938.003120877] [ublox_gps_node]: For HPG Ref devices, nav_rate should be exactly 1 Hz.
[ublox_gps_node-1] [INFO] [1692234938.012850666] [ublox_gps_node]: U-Blox configured successfully.
ros2 launch ublox_gps ublox_f9p_rover_launch.py
synerex01@synerex01-VirtualBox:~\$ ros2 launch ublox gps ublox f9p rover launch.pv
[INFO] [Launch]: All log files can be found below /home/synerex01/ros/log/2023-08-17-10-19-41-228125-synerex01-VirtualB

x-2481
INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
INF0] [ublox_gps_node-1]: process started with pid [2482]
ublox_gps_node-1] [INFO] [1692235181.320963471] [ublox_gps_node]: U-Blox: Opened serial port /dev/ttyACM1
ublox_gps_node-1] [INFO] [1692235181.323521133] [ublox_gps_node]: EXT CORE 1.00 (9acf11), HW VER: 00190000
ublox_gps_node-1] [INFO] [1692235181.325162048] [ublox_gps_node]: U-Blox Firmware Version: 9
ublox_gps_node-1] [WARN] [1692235181.326222442] [ublox_gps_node]: For HPG Ref devices, nav_rate should be exactly 1 Hz.
ublox_gps_node-1] [INFO] [1692235181.336669199] [ublox_gps_node]: U-Blox configured successfully.

 혹시나 위 명령어가 적용이 안되고 ros2: command not found이런 알림이 뜬다면 아래의 명령어 를 입력하시기 바랍니다.

source /opt/ros/<version>/setup.bash

6.4 RQT를 통한 Topic 확인

<u>File</u> Plugins <u>R</u> unning P <u>e</u> rspe	ectives <u>H</u> elp				
Торіс	Туре	Bandwidth	Hz	Value	
 ✓ /base/fix header status latitude longitude altitude 	sensor_msgs/msg/NavSatFix std_msgs/Header sensor_msgs/NavSatStatus double double	unknown	8.01	37.560596 126.9934718 95.446	
position_covariance position_covariance_type /base/fix_velocity /diagnostics / /parameter_events	double[9] uint8 geometry_msgs/msg/TwistWithCovarianceStamped diagnostic_msgs/msg/DiagnosticArray rcl_interfaces/msg//parameterEvent rcl_interfaces/msg//parameterEvent			anay ((uousise, 0	
 V jroser/fix header status latitude longitude altitude 	re_internaces/ins/jlvg/satFix std_msgs/Header sensor_msgs/NavSatStatus double double double	unknown	7.08	37.560607 126.99344099999999 95.409	
position_covariance position_covariance_type > /rover/fix_velocity	double[9] uint8 geometry_msgs/msg/TwistWithCovarianceStamped			array([0.000256,0.,0.,0.,0.000256,0., 0.,0.,0.000324]) 2 not monitored	
 V/ /rover/relposned version reserved1 rel_pos_hpn rel_pos_hpd rel_pos_hpd acc_n acc_e acc_d acc_length acc_heading reserved3 ref_station_id flags i_tow rel_pos_n rel_pos_e rel_pos_d rel_pos_length 	ublox_msgs/msg/NavRELPOSNED9 uint8 uint8 int8 int8 uint32	unknown	7.08	1 0 93 -21 46 29 100 100 104 100 19210 array([0, 0, 0, 0], dtype=uint8) 0 311 363707625 121 272 3 298 299	



7.1 패키지 설치

<u>KumarRobotics</u>/ublox_패키지의 ROS2 branch와 RTCM 패키지를 설치합니다.

\$ git clone -b ros2 --single-branch https://github.com/KumarRobotics/ublox.git

\$ git clone <u>https://github.com/tilk/rtcm_msgs</u>

• 변경 가능 옵션 확인: <u>https://github.com/KumarRobotics/ublox.git</u>

7.2 패키지 수정, 빌드

ublox/ublox_gps/config 폴더에 있는 zed_f9p.yaml을 복사해 zed_f9p_base.yaml, zed_f9p_rover.yaml 파 일을 각각 생성합니다.

zed_f9p_base.yaml 파일을 다음과 같이 수정합니다.





zed_f9p_rover.yaml 파일을 다음과 같이 수정합니다.



ublox/ublox_gps/launch 폴더에 있는 ublox_gps_node-launch.py파일을 복사해 ublox_gps_node_baselaunch.py, ublox_gps_node_rover-launch.py 파일을 각각 생성합니다.

ublox_gps_node_base-launch.py 파일을 다음과 같이 수정합니다.



ublox_gps_node_rover-launch.py 파일을 다음과 같이 수정합니다.



		""Launch the <u>ublox</u> gps node with c94-m8p configuration."""
34		
35		import os
30		incent entry index on the analysis
27		Import Americ_Index pychon.packages
20		import launch nor actions
78 78		Import Tautor ros. acciois
40		
42	\sim	def generate launch description():
43	Ŭ	config directory = os path ioin(
44		ament index nython nackages get nackage share directory('ublox gps').
45		'config')
46		params = os.path.join(config directory, 'zed f9p rover.yaml')
47		ublox_gps_node = launch_ros.actions.Node(package='ublox_gps',
48		executable='ublox_gps_node',
49		output='both',
50		parameters=[params],
51		remappings=[
52		('/ublox_gps_node/fix','/smc_plus/fix'),
53		('/rtcm','smc_plus/rtcm'),
54		('/ublox_gps_node/fix_velocity','/smc_plus/fix_velocity'),
55		('/navrelposned','/smc_plus/relposned')
56		
57		
58		
59		return launch.LaunchDescription([ublox_gps_node,
60		
62		Taunch.ac.tions.RegisterEventHannier(
63		event_inantiter=iulitih.event_inantiters.ourPotessExt(
64	~	on evit=[]aunch actions EmitEvent(
65		on_evert=launch.events.Shutdown()]].
66)).
67		p



7.3 패키지 실행

패키지 빌드 후 다음 명령어로 launch파일을 각각 실행시킵니다.

- \$ Ros2 launch ublox_gps ublox_gps_node_base-launch.py
- \$ Ros2 launch ublox_gps ublox_gps_node_rover-launch.py

7.4 RQT를 통한 Topic 확인

Default - rqt					- • ×
File Plugins Running Perspectives	es <u>H</u> elp				
Copic Monitor					D 🕄 🛛 🛛 O X
Торіс Туре	2	Bandwidth	Hz	Value	*
 /parameter, events rcl, in /parameter, events rcl, in /diagnostics diagn /smc, 2000/fix, velocity geor /smc, 2000/fix, velocity geor /smc, 2000/fix, velocity geor /smc, 2000/fix rbader status status status status doub latitude doub latitude doub latitude doub 	nterfaces/msg/ParameterEvent nterfaces/msg/Log nostic, msgs/msg/DiagnosticArray metry, msgs/msg/WhistWithCovarianceStamped _msgs/msg/Message metry, msgs/msg/NavSatFix msgs/header or_msgs/NavSatStatus ble ble	unknown	4.00	not monitored not monitored not monitored not monitored not monitored 37.5606019 126.9934543 6.272	
position_covariance doub	ble[9]			9.375 array([0.000196, 0., 0., 0., 0.000196, 0., 0., 0.000144])	
position_covariance_type uint8 ✓ ✓ /smc_plus/fix sensc ► header std_n ► status sensc latitude doub longitude doub	8 sor_msgs/MavSatFix msgs/Header or_msgs/NavSatStatus ble ble	unknown	4.00	2 37.5605958 126.99347189999999	
altitude doub position_covariance doub	ble ble[9]			95.476 array([0.000196, 0. , 0. , 0. , 0.000196, 0. ,	
position_covariance_type_uint8 ✓ ✓/smc_plus/relposned_ublox version_uint8 ref_station_id_uint1 i_tow_uint3 rel_pos_e_int32 rel_pos_d_int32 rel_pos_length_int32 rel_pos_heading_int32 rel_pos_hpn_int8 rel_pos_hpn_int8	8 x_msgs/msg/NavRELPOSNED9 8 16 32 2 2 2 2 2 2 8 4 8 [4]	unknown	4.00	2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	



8 SMC2000 & SMC+ 사용하여 Heading 확인

Heading 값은 SMC+에서 출력이 되고 출력되는 데이터 UBX메시지 "UBX-NAV-RELPOSNED" 항목에서 확인하면 됩니다. 관련한 메시지에 정보는 아래 문서를 확인하면 됩니다. <u>https://www.u-blox.com/sites/default/files/documents/u-blox-F9-HPG-1.32_InterfaceDescription_UBX-</u> 22008968.pdf

그리고 "**6절/7절**"에서 Heading 값 확인은 "/smc_plus/relposned/rel_pos_heading" topic을 확인하면 됩니 다.